

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ

Phone : 4010437/4020781
/4037124/4035273
Fax : 24044532/4024066 /4023518
Email : ast@mpcb.gov.in
Visit At : <http://mpcb.gov.in>



कल्यातरु पॉइंट, 3 रा व 4 था मजला, सायन माटुंगा स्कीम
रोड नं. 8, सिने एंबेनेट सिनेमा समोर, सायन सर्कल जवळ,
सायन (पूर्व), मुंबई - 400 022

अधिसूचना मसुदा

दिनांक :

क्र:

जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, 1974 आणि हवा (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, 1981 यांतील 21 व्या कलमातील उप-कलम (1) आणि कलम 54मधील उप-कलम(1) आणि उप-कलम (2)मधील खंड (झंड)नव्ये दिल्या गेलेल्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र सरकारने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळासोबत सल्लामसलत करून महाराष्ट्र रेडी मिक्स कॉकीट (आरएमसी) प्रकल्पाकरिता मार्गदर्शक तत्वाची एक सूचनावली तयार केली आहे. त्यानुसार आरएमसीना पर्यावरणीय मानकांचे पालन करणे अनिवार्य करण्यात आले असून प्रदूषणास आढळ घालण्याकरिता तीव्रता कमी करण्याकरिता त्यांच्यावर अतिरिक्त नियंत्रणही घालण्यात आली आहेत आणि इतर शिफारसीवेही पालन करण्यात यावे अशी सूचना त्यांना करण्यात येत आहे.

थावाबतीतील धोरण तयार करण्यास हातमार लागावा म्हणून यासंबंधी सर्व सूचना/शिफारसी/मते हे पत्रक प्रसिद्ध झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत ast@mpcb.gov.in या ई-पत्त्यावर भाठवण्यात यावीत असे आवाहन करण्यात येत आहे.

अ. व्याख्या

- आरएमसी प्लाण्ट: रेडी मिक्स कॉकीट कारखाण्यात किंवा बैचिंग फॅक्टरीमध्ये तयार केले जाते. त्याकरिता पूर्वनिश्चित पायन्यांचा अवलंब केला जातो आणि त्यानंतर ते इन-ट्रांजिट मिक्सर असलेल्या ट्रकमधून साईंटवर पाठवण्यात येते.
- कमर्शियल प्लाण्ट: बाधकामाकरिता आरएमसीची गरज असलेल्या ग्राहकांना आरएमसीचा पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने रथापन करण्यात आलेला कॉकीट बैचिंग प्लाण्ट
- कॅटीक प्लाण्ट: एखादा समर्पित प्रोजेक्ट साईंटला आरएमसीचा पुरवठा करण्याच्या एकमेव उद्देशाने रथापन करण्यात आलेला कॉकीट बैचिंग प्लाण्ट

ब. उपयोज्यता

- आरएमसी प्लाण्ट मंडळाच्या संमती व्यवरथापन पद्धतीअंतर्गत मोडतात
- परवानगी/एनओसी (ना—हरकत प्रमाणपत्र) संबंधित स्थानिक संस्थेद्वारा दिले जाईल

क. सायटिंगचे निकष : (स्थान निश्चयनाबदावाचे निकष)

आरएमसी प्लाण्ट रथापन करताना खालील सायटिंगचे_निकष घ्यानात घेतले जावेत

- कमर्शियल प्लाण्टकरिता 1000 किंवा त्याहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या वस्तीपासून आणि कोणत्याही प्रमुख रस्त्यापासून (जसे की—राष्ट्रीय/राज्य महामार्ग, एम्डीआर्स, शहरातून जाणारे प्रमुख रस्ते) अंदाजे 100 मीटरव्ये अंतर बफर झोन म्हणून राखले जावे.
- कोणत्याही विशिष्ट कारणाकरिता रथापन केलेल्या कॅटीक प्लाण्टमधील आरएमसी प्रकल्पाच्या परिसराच्या आत असावे.
- शाळा, महाविद्यालये आणि ईंसिप्टल्स तसेच न्यायालये अशा मानवी वर्द्धकीच्या संवेदनशील भागांपासून किमान 200 मीटरच्या अंतरामध्ये आरएमसी नसावे याची खबरदारी घेण्यात यावी.

4. प्रकल्प प्रवर्तकाने ना विकास क्षेत्रात, विकास नियंत्रण नियम, तसेच एमएमआर धोरण आणि इतर संवेदनशील क्षेत्र जसे की, अॅटॉपहिल, हु. याबाबत विहित कॅलेल्या वैधानिक अटीची पुरुता करणे गरजेचे आहे. उद्योग स्थापन करण्याबाबतचे समतीपत्र प्रदान करताना वरील अटीची पुरुता करण्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची अट नमूद करण्यात यावी. तसेच उद्योग चालु करण्याकरीताचे समतीपत्र प्रदान करतांगा ते सदर प्रतिज्ञापत्राच्या पुरुतेस अनुसळा असेल आणि प्रकल्प प्रवर्तक या पुरुतेसाठी जबाबदार राहणार आहेत, असे नमूद करावे.

इ. पर्यावरणीय मूल्यांकन

प्रकल्पाचे पर्यावरणीय मूल्यांकन करताना खालील घटकांचा विचार व्हावा

1. साहित्य हाताळणी आणि साठवण क्षमतेचा निर्देश व्हावा.
2. यान्याच्या दिशेकरिता हवामानाचा अभ्यास व्हावा आणि त्यानुसार उत्सर्ग/धूलीकणच्या वहनावर नियंत्रण करण्याकरिता त्याचे दमन करणाऱ्या प्रणालीचा विचार व्हावा

इ. प्रदूषण नियंत्रणाची परिमाणे

अ. हवा प्रदूषण नियंत्रण

1. अंतर्गत परिमाणे:
 1. साहित्याचे वहन करणाऱ्या सर्व रथळांवर हवा प्रदूषण परिमाणांचा अंगिकार व्हावा
 2. खालीलपैकी एका पद्धतीने धूलीवर नियंत्रण केले जावे
 - प्रकल्पाला किमान 20 फूट उंचीचे किंवा धूळीच्या लोटापेक्षा 5 फूट जास्त उंचीचे, यापैकी जी उंची जास्त त्या उंचीचे पत्र्याचे कुंपण घालावे. काहींना कपड्याने झाकण्याचीही गरज भासू शकते.
 - आरएमसीच्या परिसराच्या आतल्या परिसरामध्ये वॉटर स्प्रिंकलिंग/कॅमिकल डस्ट स्टॅबिलायझिंग एजण्ट स्प्रेईंग सिर्टीग असावी
 - आरएमसी प्रकल्पाच्या सीमेच्या आत सर्व बाजूने किमान 5 मीटर रुंदीचे वृक्षारोपण व्हावे. या वृक्षांची उंची जवळपास 20 मीटर असावी याची खबरदारी घेतली जावी.
 3. कामाचा अंतर्गत भाग सिमेण्ट क्रॉफ्टिने/अॅस्फाल्टने बनलेला असावा
 4. प्रकल्प (कोरड्या/ओल्पा) च्या आत साठेली धूळ नियमितपणे साफ केली जावी/काढून टाकली जावी आणि त्याकरिता इंडरट्रीयल फैंपुग वलीनरचा वापर व्हावा
 5. गिवरचर व्हेईकलकरिता प्रवेशद्वार आणि बाहेर जाण्याच्या दारावर टू लेक्ल टायर वॉशिंग सुविधा असावी
- 2) कच्या मालाची हाताळणी आणि साठवण:
 1. सिमेण्ट आणि फलाय-अॅशचे स्टोरेज सिलोज मल्टी सायक्लोन आणि त्यानंतर बॅग हाऊस असेम्बली अशा पुरेशा क्षमतेच्या डरट कलेवशन सिस्टीमची सुसज्ज असावेत.
 2. सिमेण्ट, वाळू, फलाय अॅश आणि अंगिरेट्सची हाताळणी बंद यांत्रिक प्रणालीमार्फतच व्हावी.
 3. मनुष्याची हाताळणी आवश्यक असालेली कार्ये लोडींग पॉइंटवर डरट कंट्रोल सिस्टीमने मुक्त असालेल्या आणि छतावर अजून एक डरट कंट्रोल सिस्टीम बसवलेल्या बंद शेडमध्ये कैली जावीत.
 4. वाळू आणि अंगिरेट्सचे सर्व कन्हेयर बेल्ट्स पत्र्यांनी झाकलेले असावेत आणि दुध्यम उत्सर्ग टाळण्याकरिता ट्रान्सफर पॉइंट्सवर डरट कलेवशन सिस्टीम बसवण्यात यावी.

5. सिसेण्ट, अंग्रिगेट्स आणि वाळू याचा मिक्रिसग विनाग घूळीवर नियंत्रण राखण्याकरिता मल्टी सायबलोन आणि त्यानंतर बँग हाऊस असेम्बली अशा पुरेशा क्षमतेच्या डस्ट कलेवशन सिरटीमनी सुसज्ज असावा.
6. वाळू आणि अंग्रिगेट्स याचा साठवण विभाग रुफ टॉप वॉटर प्रिंकलर सिरटीमने युक्त असावा.
7. निर्माण प्रकल्पामध्ये हवा प्रदूषण नियंत्रण साधनांचा अवलंब केला जावा.
8. ऊर्जा पुरवठा करणाऱ्या पर्यायी प्रणालीतून उत्पादनासोबत वायु प्रदूषण नियंत्रणाचेही कार्य बजावले जावे
4. ऊतापासून किंवा प्रकल्पाच्या सीमेपासून 10 मीटरसंच्चया अंतरावर, यापैकी जे जवळ असेल ते, असलेल्या हवेच्या दर्जाने खालील मानकांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे

पार्टिक्युलेट मॅटर पीएम 10 यापेक्षा जास्त नसावे 100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

पार्टिक्युलेट मॅटर पीएम 2.5 यापेक्षा जास्त नसावे 60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

ब. जल प्रदूषण नियंत्रण परिमाणे

1. वैधिंग पॉर्ट वॉशिंग, द्राङ्गिंट मिक्स्चर वॉशिंग, क्लॅइकल टायर वॉशिंग आणि फ्लोअर वॉशिंग यातून निर्माण झालेले सांडपाणी पूर्व-निश्चित ड्रेनेज सिरटीममधून जमा केले जावे आणि त्यावर विल्हेवाटीच्या खालील मानकांचा अवलंब करणाऱ्या सर्वांगीण प्रक्रिया प्रणालीनी प्रक्रिया केली जावी.

प्रक्रिया केल्या गेलेल्या सांडपाण्याच्या दर्जाविषयीची मानके

अनु. क्र	परिमाण		मानके
1	समू	यामध्ये असावा	5.5 ते 9.0
2	तेल आणि वंगण	यापेक्षा जास्त नसावा	10 मिंगॅ/लि
3	निलवित घन कण	यापेक्षा जास्त नसावा	100 मिंगॅ/लि
4	बीओडी३ दिवस	यापेक्षा जास्त नसावा	30 मिंगॅ/लि
5	सीओडी	यापेक्षा जास्त नसावा	150 मिंगॅ/लि
6	टीडीएस	यापेक्षा जास्त नसावा	2100 मिंगॅ/लि

2. प्रक्रिया केलेले सांडपाणी फक्त प्रकल्पातील कार्यामध्ये, वॉटर प्रिंकलिंग सिरटीममध्ये किंवा बागकाम/वृक्षारोपणामध्ये वापरण्यात यावे. प्रकल्पातून सांडपाणी कुठेही बाहेर सोडण्यात येऊ नये.

क. घन कचन्यावरील प्रक्रिया आणि विल्हेवाट

1. द्राङ्गिंट मिक्स्चर वॉशिंगमधून तयार झालेला घन कचरा, आरएमसीतून तयार झालेल्या टाकाऊ गोटी (कचरा/भळी) यांचा रिकवरी युनिट/रिक्लेमिंग सिरटीमच्या माध्यमातून पुनर्वापर करण्यात यावा किंवा त्याची स्थानिक प्रशासनाने बांधकामातून तयार झालेल्या कचन्याकरिता नेमून दिलेल्या जागी विल्हेवाट लावण्यात यावी.

ख. घन कचन्यावरील प्रक्रिया आणि विल्हेवाट

1. स्टार प्रकारच्या आरएमसी प्लाण्टची एका वर्षाच्या आत विल्हेवाट लावली जावी. दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा अवलंब करणाऱ्या कार्यरत प्लाण्टकरिता 1 वर्षाचा कालावधी देण्यात येईल. नव्या मार्गदर्शक सूचनांचा अंगिकार केल्यावरवर रिन्यूअलचा विचार केला जाईल. अधिकृत मान्यता असलेल्या आरएमसी एका वर्षाच्या आत आपल्या मान्यतांमध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनानुसार बदल घडवून आणतील.
2. आरएमसी प्लाण्टमध्ये सकाळी 6:00 ते संध्याकाळी 6:00 या वेळेत कार्यरत राहतील.

3. महापालिकेच्या भागात असलेल्या आरएमसी/वैंडिंग प्लाण्टसकरिता मंडळ अधिक कडक निकष लागू करू शकते
4. अटो आणि तरतुदीची पूर्तता करण्याच्या हमीवर नव्या परवानग्या दिल्या जातील. त्यावरच प्रकल्पांना मिळणारी मंजुरी/नकार अवलंबून असेल.

फ. तुम्ही दिलेल्या मान्यतेमध्ये खालील बाबीचा समावेश केला जाणे आवश्यक आहे

1. आपल्या प्रकल्पातून निघणाऱ्या प्रदूषकांची विल्हेवाट सुविधा आणि पाण्यावरील प्रक्रिया. यामध्ये जल (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, 1974मधील तरतुदीची पूर्तता केली जाणे अपेक्षित आहे.
2. आपल्या प्रकल्पावर वायू प्रदूषणावर नियंत्रण राखणाऱ्या पुरेशा क्षमतेच्या यंत्रणेची अंगलबजावणी. यामध्ये वायू (प्रदूषण प्रतिबंध आणि नियंत्रण) कायदा, 1981 मधील तरतुदीची आणि ई मर्ये दिलेल्या अटोची पूर्तता केली जाणे अपेक्षित आहे.

सही करणार,
(राजीव कुमार मित्तल, आयएएस)
सदस्य सचिव